

Bedienung der ARAS Aufrufanlage:



Aufruf

Sie können den nächsten Besucher mit Hilfe der "Nächster Bitte" Taste in Ihr Zimmer oder zu Ihrem Platz rufen.

Drücken Sie hierzu kurz auf die Taste. Nachdem Sie die Taste losgelassen haben, wird die entsprechende Aufrufnummer an der Anzeigetafel zusammen mit Ihrer Raum- oder Platznummer angezeigt und der Gong ertönt. Solange der Aufruf an der Tafel blinkt, blinkt auch die LED an ihrem Taster.

Aufrufspeicher und Mindeststandzeit

Drücken mehrere Benutzer der Aufrufanlage kurz nacheinander auf ihre Taste, so werden bis zu 5 Aufrufe gespeichert und nach Ablauf der Mindeststandzeit nacheinander an der Aufruffafel dargestellt.

Die Mindeststandzeit soll den Besuchern Zeit geben, ihren Aufruf zu lesen und sich die dazugehörige Raum- oder Platznummer zu merken.

Standby-Modus

Wird zwei Stunden lang kein Taster an der Aufrufanlage gedrückt, geht die Anlage automatisch in den Standby-Modus, d.h. die Anzeigen und die LED`s an den Tastern erlöschen. Wird dann später wieder eine Taste gedrückt, schaltet sich die Anlage wieder ein und es erfolgt der nächste Aufruf.

Programmierung der ARAS Aufrufanlage:



Hier wird Ihre Aufrufnummer angezeigt, d.h. die Nummer, die auch auf der Wartemarke Ihres Besuchers steht.

Hier wird die Raum- oder Platznummer angezeigt, wohin Ihr Besucher aufgerufen wird.

Welche Aufrufnummer erscheint als Nächste?



Um die Aufrufnummer einzustellen, halten Sie die "Nächster Bitte" Taste so lange gedrückt, bis die Aufrufnummer an der Anzeigetafel schnell blinkt (nach ca. 3 Sekunden) und lassen sie dann los.

Solange die Aufrufnummer blinkt, können Sie mit der "Nächster Bitte" Taste die Aufrufnummer hochzählen.

Wenn Sie ca. 2 Sekunden keine Eingabe machen, übernimmt die Anlage die angezeigte Aufrufnummer, hört auf zu blinken und Sie können wie gewohnt weiterarbeiten.

Welche Raumnummer erscheint, wenn Sie einen Aufruf machen?



Um die Raumnummer einzustellen, halten Sie die "Nächster Bitte" Taste so lange gedrückt, bis die Raumnummer an der Anzeigetafel schnell blinkt (nach ca. 6 Sekunden) und lassen sie dann los.

Solange die Raumnummer blinkt, können Sie mit der "Nächster Bitte" Taste die Raumnummer hochzählen.

Wenn Sie ca. 2 Sekunden keine Eingabe machen, übernimmt die Anlage die angezeigte Raumnummer, hört auf zu blinken und Sie können wie gewohnt weiterarbeiten.

Einstellung der Mindeststandzeit: Wie lange soll Ihr Aufruf auf der Anzeigetafel stehen, bevor er überschrieben werden kann?



Um die Mindeststandzeit einzustellen, programmieren Sie die Aufrufnummer bitte, wie oben beschrieben, auf den Wert 123.

Nachdem Sie diese Einstellung beendet haben und die Anlage automatisch aus dem Programmiermodus zurück in den Aufrufmodus gesprungen ist, drücken Sie bitte nochmals für ca. 3 Sekunden die "Nächster Bitte"- Taste. Jetzt erscheint die aktuell eingestellte Mindeststandzeit als Aufrufnummer (z.B. P 5), d.h. Ihr Aufruf bleibt mindestens 5 Sekunden an der Anzeige stehen, bevor er durch einen neuen Aufruf überschrieben werden kann.

Solange die LED am Taster blinkt, können sie den Wert der Mindeststandzeit zwischen 0 und 10 Sekunden einstellen.

Nachdem Sie den Programmiermodus verlassen haben, ändern Sie die Aufrufnummer wieder auf den aktuellen Wert und können wie gewohnt weiter arbeiten.

Erfolgen vor Ablauf der Mindeststandzeit weitere Aufrufe, so werden diese in der Anzeige zwischengespeichert (maximal 4 Aufrufe). Nach Ablauf der von Ihnen eingestellten Mindeststandzeit werden diese Aufrufe automatisch an der Anzeigetafel angezeigt .