

Bedienung des Markenspenders:

Einlegen der Markenrolle

Zum Einlegen der Markenrolle öffnen Sie bitte den Markenspender mit Hilfe des Schlüssels. Drücken Sie die Papprolle, auf der das Papier aufgewickelt ist, bis zum Anschlag auf den Rollenträger. Führen Sie jetzt den Papierstreifen bis an die Transportrollen heran.

Wenn sie auf den braunen Knopf drücken, läuft der Motor an und Sie können das Papier einfädeln. Lassen Sie den Motor solange laufen, bis er automatisch stoppt.

Jetzt ist ihr Markenspender einsatzbereit!

Sperren der Markenausgabe

Wenn Sie nicht möchten, das an Ihrem Markenspender Marken ausgegeben werden sollen, so haben Sie die Möglichkeit, die Markenausgabe zu sperren, d.h. wird auf die Besuchertaste außen am Markenspender gedrückt, ertönt ein Warnton, aber es wird keine Wartemarke ausgegeben.

Die Markenausgabe wird durch auf Druck auf die braune Taste im Markenspender gesperrt.

Durch erneutes drücken wird die Markenausgabe wieder freigegeben.

Akustische Signale (gilt teilweise nur bei Geräten mit Batterien!)

Wird eine Wartemarke durch Druck auf die Besuchertaste angefordert ertönt ein akustisches Signal, welches Auskunft über den Zustand des Markenspenders gibt:

- 1 mal Piepen = Marke wird ausgegeben - alles OK (bei Geräten mit Batterien: Batteriespannung OK)
- 2 mal Piepen = noch OK, aber Batterie ist bald leer (bei Geräten mit Batterien)
- 3 mal Piepen = noch OK, Batteriewechsel nötig (bei Geräten mit Batterien)
- 4 mal Piepen = Batterien zu schwach, keine Markenausgabe (bei Geräten mit Batterien)
- 5 mal Piepen = Markenausgabe gesperrt

Bitte verwenden Sie ausschließlich Batterien, die die Bezeichnung "Alkaline" tragen!

Verwendung von Akkus statt Batterien

Werden statt Batterien (wieder aufladbare) Akkus verwendet, so kann es auf Grund der geringeren Nennspannung (1,2 statt 1,5 Volt pro Akku) dazu führen, das die akustischen Signale bereits einen Wechsel signalisieren, obwohl die Akkus gerade erst eingesetzt wurden!

Wartung

Das Papier erzeugt einen sehr feinen Abrieb, der sich u.a. auf der Lichtschranke absetzen kann und so die korrekte Erkennung der Position der Marken beeinträchtigt.

Bitte entfernen Sie regelmäßig den Abrieb (Staub) aus dem Gerät, besonders aus dem Bereich der Lichtschranke und der Papierführung.

