



Grundausrüstung

Aufrufanlage	ARAS 601	ARAS 602	ARAS 618	ARAS 628	ARAS 651	ARAS 652
Anzeigetafel AT 961	1 Stück	-	1 Stück	-	1 Stück	-
Anzeigetafel AT 962-1314	-	1 Stück	-	1 Stück	-	1 Stück
Tischbedienpult BP 301	1 Stück	1 Stück	-	-	-	-
Tischbedienpult BP 920	-	-	1 Stück	1 Stück	-	-
Funktaster FT 502	-	-	-	-	1 Stück	1 Stück
Steuereinheit SE 533	1 Stück	1 Stück	-	-	-	-
Steuereinheit SE 560	-	-	1 Stück	1 Stück	-	-
Funktsteuereinheit FSE 550	-	-	-	-	1 Stück	1 Stück
Stecker-Netzteil NT 500	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück


Zusätzliche Bedienpulte/Funktaster und Anzeigetafeln sowie zusätzliche variable Ziffern der Raumnummer sind möglich.

Durch unterschiedliche Anlagennummern können bis zu 8 Funk-Anlagen im gleichen Gebäude betrieben werden.

Anzeigetafel AT 961

- 1 Zeile mit 3-stelliger Aufrufnummer
- kontraststarke 7-Segment-LED-Leuchtziffern, 10 cm hoch
- Ziffernfarbe rot (Standard), optional gelb oder grün
- Sichtweite bis 40 m, Sichtwinkel ca. 130°
- schlagfeste, reflexarme Plexiglas-Frontscheibe in Ziffernfarbe
- elektronischer 2-Klang-Gong, Lautstärke regelbar
- stabiles Metallgehäuse, Standardfarbe: silbergrau
- besonders flache Bauweise (39 mm)

- mit Wandhalterung oder für Deckenmontage mit Kette
- 0,4 m Anschlußkabel mit Modular- (Western-) RJ 12 Stecker und RJ 12 AP-Dose
- Maße: B 422 x H 174 x T 39 mm
- Ansteuerung und Stromversorgung über ARAS-Bus-Leitung (kein eigener Stromanschluss notwendig)



Anzeigetafel AT 962-1314

- technische Ausstattung wie AT 961
- 2 Zeilen, obere Zeile mit 3-stelliger Aufrufnummer, untere Zeile mit 1-stelliger variabler Raum-, Platz- oder Schaltnummer, optional bis zu 4-stellig

- zwischen den Zeilen Festbeschriftung "bitte in Raum", "bitte zu Platz" o.ä.
- Maße: B 422 x H 374 x T 39 mm

Tischbedienpult BP 920

- Multifunktions-Display zur Anzeige der Status-Informationen, 4 große Ziffern für die Aufrufnummer, eine Zeile mit 24 Zeichen für Textanzeige, Menüführung u.ä.
- Tastenwahlblock 0-9, Löschtaste C, Taste "next" zum fortlaufenden Aufruf, 13 Funktionstasten, u.a.
- Aufruf wiederholen
- Zurückstellen (Speichern) von Wartenummern und automatischer oder manueller Wiederaufruf
- Anzeige, wieviele Besucher warten, Marken durchblättern
- Zuweisen von Wartenummern zu anderen Mitarbeitern oder Arbeitsgruppen
- Sperren und Freigabe des Wartemarkenautomaten
- Hilferuf
- Programmierfunktionen, z.B.
- Einstellen der eigenen Raum- oder Platznummer
- Einstellen der Wartenummernbereiche der Schlangen
- Setzen der Startnummer für den Markenspender
- akustisches und optisches Signal, wenn der 1. Besucher am Wartemarkenautomaten eine Marke zieht
- 3 m flexibles Anschlusskabel mit Modular-Stecker RJ 12 (andere Kabellängen möglich)
- Metallgehäuse, grauweiß (ähnlich RAL 9002)
- Maße: B 116 x H 43 x T 150 mm, 490 g

Tischbedienpult BP 902

- elektronisch, 1 Aufruftaste, 1 LED-Kontrollleuchte
- akustisches Signal, wenn der 1. Besucher am Wartemarkenautomaten eine Marke zieht
- als Hilferuftaster einsetzbar
- 3 m flexibles Anschlusskabel mit Modular-Stecker RJ 12 (andere Kabellängen möglich)
- Metallgehäuse, silbergrau, Maße: B 96 x H 25 x T 76 mm
- Optional: Montageblech für Unter-Tisch-Montage

Tischbedienpult BP 301

- für Aufrufanlagen mit Steuereinheit SE 533 oder für die Aufrufanlage ARAS 300
- 1 Aufruftaste, 1 LED-Kontrollleuchte
- Gehäuse wie BP 902

Funktaster FT 502

- für Aufrufanlagen mit Funksteuereinheit FSE 550
- grüne Taste zum Aufruf
- rote Taste zur Besetzanzeige bzw. zum Abwärtszählen
- 1 LED-Kontrollleuchte
- Kunststoffgehäuse, anthrazitgrau, incl. Batterie
- Maße: B 43 x H 19 x L 73 mm

Steuereinheit SE 560

- in einer Anzeigetafel integriert
- incl. Standardsoftware und Erstkonfiguration
- für bis zu 8 Bedienpulte, 3 Anzeigetafeln AT 921 bzw. AT 961 oder 2 Anzeigetafeln AT 962 und 2 Wartemarkenspender WM 921

Steuereinheit SE 533

- in einer Anzeigetafel integriert
- incl. Standardsoftware und Erstkonfiguration
- mit 3 analogen Eingängen für bis zu 3 unterschiedliche Raum-, Platz- oder Schalturnummern
- für Wartemarkenspender WM 921A oder WM 921B

Funksteuereinheit SE 550

- in einer Anzeigetafel integriert
- incl. Standardsoftware und Erstkonfiguration
- für bis zu 8 Funktaster (optional 16) mit unterschiedlichen Raum- oder Platznummern
- für Wartemarkenspender WM 921A oder WM 921B

Netzteil NT 500

- Steckernetzteil für 230 V-Schukosteckdose
- mit 0,5 m Modular-Anschlusskabel mit RJ 12-Stecker
- für bis zu 3 Anzeigetafeln AT 921 oder AT 961 oder 2 Anzeigetafeln AT 962

///ARAS Aufrufanlagen - ein System für alle Wünsche