

## Bedienungsanleitung



## Aufrufen des nächsten Besuchers...

Durch kurzes Drücken der **“Nächster bitte“-Taste** auf dem Tischtaster (kürzer als zwei Sek.) geht das rote Tafelfeld “bitte warten” aus und das grüne Feld “bitte eintreten” beginnt zu blinken, die im Tischtaster eingebaute Leuchtdiode blinkt ebenfalls. Dabei erklingt der in der Tafel eingebaute Gong und weist die Besucher auf den Aufruf hin.

Die Anzeige schaltet nach einer einstellbaren Rückschaltzeit automatisch wieder das rote Tafelfeld “bitte warten” ein.

Bei der Auslieferung ist eine Rückstellzeit von 20 Sekunden eingestellt.

Soll das rote Tafelfeld “bitte warten” wieder aufleuchten, dann drücken Sie bitte **zweimal** kurz hintereinander die “Nächster bitte“-Taste.

Durch langes Drücken (mehr als 2 Sekunden) der **“Nächster bitte“-Taste** auf dem Tischtaster geht das rote Tafelfeld “bitte warten” aus und das grüne Tafelfeld “bitte eintreten” fängt auf Dauer **langsam** an zu blinken, die Kontroll-LED am Taster ebenfalls.

Soll das rote Tafelfeld “bitte warten” wieder aufleuchten, dann drücken Sie bitte **zweimal** kurz hintereinander die “Nächster bitte“-Taste.

## Rückschaltzeit einstellen...

Bei der Auslieferung ist die Anlage so eingestellt, dass die Anzeige automatisch 20 Sekunden nach einem Aufruf (Tafelfeld “bitte eintreten” blinkt grün) wieder auf das rote Tafelfeld “bitte warten” zurückschaltet.

Diese Zeit kann von 10, 20, 30, ... bis 60 Sekunden oder auf unendlich eingestellt werden.

Zum Einstellen der Rückschaltzeit tippen Sie 6 mal zügig nacheinander auf die **“Nächster bitte“-Taste** auf dem Tischtaste.

Sie sind jetzt im Einstellmodus, das rote Tafelfeld “bitte warten” und die Kontroll-LED am Tischtaster blinken schnell.

Drücken Sie nun (solange das rote Tafelfeld noch schnell blinkt) einmal lange auf die **“Nächster bitte“-Taste**, bis das rote Tafelfeld “bitte warten” und die Kontroll-LED lange (ca. eine Sekunde) aufleuchten und dann wieder ausgehen.

Jeder weitere lange Tastendruck erhöht nun die Rückschaltzeit um weitere 10 Sekunden. Die eingestellte Rückschaltzeit wird durch das rote Tafelfeld und die LED angezeigt: Jedes lange Aufleuchten entspricht 10 Sekunden Rückstellzeit.

Wenn Sie ca. 6 Sekunden lang keine Taste drücken, dann geht die Anlage wieder in ihren Ausgangszustand und der neu eingestellte Wert wird übernommen.

## **Der nächste Besucher kann sofort eintreten...**

Haben Sie eine Rückstellzeit von mehr als 60 Sekunden eingestellt (siehe unten), dann blinkt das grüne Tafelfeld "bitte eintreten" dauerhaft.

Wollen Sie wieder auf rot ("bitte warten") umschalten, dann drücken Sie bitte **zweimal** kurz hintereinander auf die "**Nächster bitte**"-Taste auf dem Tischtaster.

Wird anschließend **einmal** kurz die "**Nächster bitte**"-Taste gedrückt, dann blinkt wieder dauerhaft grün ("bitte eintreten").

## **Standby der Anzeige...**

Wird 3 Stunden lang keine Taste gedrückt, dann geht die Anzeige in den Standby-Zustand: Um Strom zu sparen werden beide Tafelfelder ausgeschaltet.

Soll die Anzeige sofort ausgeschaltet werden, drücken Sie bitte die **rote Taste** für min. 4 Sekunden.

Um die Tafel wieder einzuschalten drücken Sie auf die "**Nächster bitte**"-Taste, dann fängt das grüne Tafelfeld "bitte eintreten" an zu blinken und der Gong erklingt.

## **Lautstärke einstellen...**

An der linken Seite der Anzeige finden Sie eine schwarze Achse, wo Sie die Lautstärke regulieren können (am besten mit einen Schraubenzieher).

## *///ARAS Aufrufanlagen - ein System für alle Wünsche*

---

**crossing.**

Informationssysteme GmbH  
Schlesische Str. 26 D-10997 Berlin  
Tel: 030/611 084 - 0 Fax: - 50  
www.aras-aufrufanlagen.de  
e-mail: info@crossing.de

Service-Telefon: +49 (0)30 611 084 12  
oder 018 01 27 27 01\*

\* 0,039 Euro/Min. im dt. Festnetz, max. 0,42 Euro/Min. aus Mobilfunknetzen

Servicezeiten Mo-Do : 8:00 - 16:00 Uhr

Fr : 8:00 - 14:00 Uhr

Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklungen vorbehalten.