

Bedienungsanleitung



Aufrufen des nächsten Besuchers...

Durch kurzes Drücken der **grünen Taste** auf dem Funktaster (kürzer als zwei Sek.) geht das rote Tafelfeld "bitte warten" aus und das grüne Feld "bitte eintreten" beginnt zu blinken. Dabei erklingt der in der Tafel eingebaute Gong und weist die Besucher auf den Aufruf hin.

Die Anzeige schaltet nach einer einstellbaren Rückschaltzeit automatisch wieder das rote Tafelfeld "bitte warten" ein.

Bei der Auslieferung ist eine Rückstellzeit von 20 Sekunden eingestellt.

Soll das rote Tafelfeld "bitte warten" sofort wieder aufleuchten, dann drücken Sie bitte **einmal** die rote Taste oder **zweimal** kurz hintereinander die **grüne Taste**.

Durch langes Drücken (mehr als 2 Sekunden) der **grünen Taste** auf dem Taster geht das rote Tafelfeld "bitte warten" aus und das grüne Tafelfeld "bitte eintreten" fängt auf Dauer **langsam** an zu blinken.

Soll das rote Tafelfeld "bitte warten" sofort wieder aufleuchten, dann drücken Sie bitte **einmal** die rote Taste oder **zweimal** kurz hintereinander die **grüne Taste**.

Der nächste Besucher kann sofort eintreten...

Haben Sie eine Rückstellzeit von mehr als 60 Sekunden eingestellt (siehe unten), dann blinkt das grüne Tafelfeld "bitte eintreten" dauerhaft.

Wollen Sie wieder auf rot ("bitte warten") umschalten, dann drücken Sie bitte **einmal** die **rote Taste** oder **zweimal** kurz hintereinander auf die **grüne Taste** am Funktaster.

Wird anschließend **einmal** kurz die **grüne Taste** gedrückt, dann blinkt wieder dauerhaft grün ("bitte eintreten").

Rückschaltzeit einstellen...

Bei der Auslieferung ist die Anlage so eingestellt, dass die Anzeige automatisch 20 Sekunden nach einem Aufruf (Tafelfeld "bitte eintreten" blinkt grün) wieder auf das rote Tafelfeld "bitte warten" zurückschaltet.

Diese Zeit kann von 10, 20, 30, ... bis 60 Sekunden oder auf unendlich eingestellt werden.

Zum Einstellen der Rückschaltzeit tippen Sie 6 mal zügig nacheinander auf die **grüne Taste** an ihrem Funktaster.

Sie sind jetzt im Einstellmodus, das rote Tafelfeld "bitte warten" blinkt schnell.

Drücken Sie nun (solange das rote Tafelfeld noch schnell blinkt) einmal lange auf die **grüne Taste**, bis das rote Tafelfeld "bitte warten" lange (ca. eine Sekunde) aufleuchtet und dann wieder ausgeht.

Jeder weitere lange Tastendruck erhöht nun die Rückschaltzeit um weitere 10 Sekunden. Die eingestellte Rückschaltzeit wird durch das rote Tafelfeld angezeigt: Jedes lange Aufleuchten entspricht 10 Sekunden Rückstellzeit.

Wenn Sie ca. 6 Sekunden lang keine Taste drücken, dann geht die Anlage wieder in ihren Ausgangszustand und der neu eingestellte Wert wird übernommen.

Standby der Anzeige...

Wird 3 Stunden lang keine Taste gedrückt, dann geht die Anzeige in den Standby-Zustand: Um Strom zu sparen werden beide Tafelfelder ausgeschaltet.

Soll die Anzeige sofort ausgeschaltet werden, drücken Sie bitte die **rote Taste** für min. 4 Sekunden.

Um die Tafel wieder einzuschalten gibt es zwei Möglichkeiten:

- Ein Druck auf die **rote Taste** schaltet die Anzeige wieder ein und das rote Tafelfeld "bitte warten" leuchtet.
- Drücken Sie auf die **grüne Taste**, dann fängt das grüne Tafelfeld "bitte eintreten" an zu blinken und der Gong erklingt.

Lautstärke einstellen...

An der linken Seite der Anzeigen finden Sie eine schwarze Achse, wo Sie die Lautstärke regulieren können (am besten mit einen Schraubenzieher).

Batterie im Funktaster austauschen...

Zum Austausch der Batterie müssen Sie den Deckel an der Oberseite des Funktasters öffnen. Bitte achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Lage (+ Pol der Batterie nach links)!

Ersetzen Sie die Batterie nur durch diese Typen: **V23A** oder **6P23A** (Alkaline 12V 33mAh).

Diese Batterien erhalten Sie bei der Crossing GmbH zum Stückpreis von 3,00 Euro zuzügl. Porto und Verpackung.

///ARAS Aufrufanlagen - ein System für alle Wünsche

crossing.

Informationssysteme GmbH
Schlesische Str. 26 D-10997 Berlin
Tel: 030/611 084 - 0 Fax: - 50
www.aras-aufrufanlagen.de
e-mail: info@crossing.de

Service-Telefon: +49 (0)30 611 084 12
oder 018 01 27 27 01*

* 0,039 Euro/Min. im dt. Festnetz, max. 0,42 Euro/Min. aus Mobilfunknetzen

Servicezeiten Mo-Do : 8:00 - 16:00 Uhr

Fr : 8:00 - 14:00 Uhr

Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklungen vorbehalten.