

Grundausstattung

| Aufrufanlage | ARAS 403 | ARAS 438 | ARAS 453 | |
|---------------------------|----------|----------|----------|--|
| Anzeigetafel AT 921-1332 | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | |
| Tischbedienpult BP 301 | 1 Stück | - | - | |
| Tischbedienpult BP 920 | - | 1 Stück | - | |
| Funktaster FT 502 | - | - | 1 Stück | |
| Steuereinheit SE 533 | 1 Stück | - | - | |
| Steuereinheit SE 560 | - | 1 Stück | - | |
| Funksteuereinheit FSE 550 | - | - | 1 Stück | |
| Stecker-Netzteil NT 500 | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | |

Zusätzliche Bedienpulte bzw. Funktaster und Anzeigetafeln sind möglich. Durch unterschiedliche Anlagennummern können bis zu 8 Funk-Anlagen im gleichen Gebäude betrieben werden.

Anzeigetafel AT 921-1332

- ➤ 1 Zeile mit 3-stelliger Aufrufnummer und 3- stelliger variabler Raum-, Platz- oder Schalternummer
- > darüber Festbeschriftung "Nummer Raum", "Nummer Platz", "Nummer Schalter" oder optional andere
- > kontraststarke 7-Segment-LED-Leuchtziffern, H 60 mm
- > Ziffernfarbe rot
- ➤ Sichtweite bis 20 m, Sichtwinkel ca. 130°
- > schlagfeste, reflexarme rote Plexiglas-Frontscheibe
- > elektronischer 2-Klang-Gong, Lautstärke regelbar

- > stabiles Metallgehäuse, Standardfarbe: silbergrau
- besonders flache Bauweise (39 mm)
- > mit Wandhalterung oder für Deckenmontage mit Kette
- > 0,4 m Anschlusskabel mit Modular- (Western-) RJ 12 Stecker und RJ 12 AP-Dose
- ➤ Maße: B 422 x H 174 x T 39 mm
- > Ansteuerung und Stromversorgung über ARAS-Bus-Leitung (kein eigener Stromanschluss notwendig)



Grundausstattung

| Aufrufanlage | ARAS 601 | ARAS 602 | ARAS 618 | ARAS 628 | ARAS 651 | ARAS 652 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzeigetafel AT 961 | 1 Stück | - | 1 Stück | - | 1 Stück | - |
| Anzeigetafel AT 962-1334 | - | 1 Stück | - | 1 Stück | - | 1 Stück |
| Tischbedienpult BP 301 | 1 Stück | 1 Stück | - | - | - | - |
| Tischbedienpult BP 920 | - | - | 1 Stück | 1 Stück | - | - |
| Funktaster FT 502 | - | - | - | - | 1 Stück | 1 Stück |
| Steuereinheit SE 533 | 1 Stück | 1 Stück | - | - | - | - |
| Steuereinheit SE 560 | - | - | 1 Stück | 1 Stück | - | - |
| Funksteuereinheit FSE 550 | - | - | - | - | 1 Stück | 1 Stück |
| Stecker-Netzteil NT 500 | 1 Stück |

Zusätzliche Bedienpulte/Funktaster und Anzeigetafeln sowie zusätzliche variable Ziffern der Raumnummer sind möglich. Durch unterschiedliche Anlagennummern können bis zu 8 Funk-Anlagen im gleichen Gebäude betrieben werden.

Anzeigetafel AT 961

- > 1 Zeile mit 3-stelliger Aufrufnummer
- > kontraststarke 7-Segment-LED-Leuchtziffern, H 100 mm
- > Ziffernfarbe rot
- > Sichtweite bis 40 m, Sichtwinkel ca. 130°
- > schlagfeste, reflexarme rote Plexiglas-Frontscheibe
- > elektronischer 2-Klang-Gong, Lautstärke regelbar
- > stabiles Metallgehäuse, Standardfarbe: silbergrau
- > besonders flache Bauweise (39 mm)

- > mit Wandhalterung oder für Deckenmontage mit Kette
- > 0,4 m Anschlusskabel mit Modular- (Western-) RJ 12 Stecker und RJ 12 AP-Dose
- > Maße: B 422 x H 174 x T 39 mm
- > Ansteuerung und Stromversorgung über ARAS-Bus-Leitung (kein eigener Stromanschluss notwendig)

Anzeigetafel AT 962-1334

- > technische Ausstattung wie AT 961
- 2 Zeilen, obere Zeile mit 3-stelliger Aufrufnummer, untere Zeile mit 3-stelliger variabler Raum-, Platz- oder Schalternummer
- zwischen den Zeilen Festbeschriftung "bitte in Raum", "bitte zu Platz" oder optional andere
- > Maße: B 422 x H 374 x T 39 mm

Tischbedienpult BP 920

- ➤ Multifunktions-Display zur Anzeige der Status-Informationen, 4 große Ziffern für die Aufrufnummer, eine Zeile mit 24 Zeichen für Textanzeige, Menuführung u.ä.
- ➤ Tastenwahlblock 0-9, Löschtaste C, Taste "next" zum fortlaufenden Aufruf, 13 Funktionstasten, u.a.
- > Aufruf wiederholen
- Zurückstellen (Speichern) von Wartenummern und automatischer oder manueller Wiederaufruf
- > Anzeige, wieviele Besucher warten, Marken durchblättern
- Zuweisen von Wartenummern zu anderen Mitarbeitern oder Arbeitsgruppen
- > Sperren und Freigabe des Wartemarkenautomaten

> Hilferuf

<u>Programmierfunktionen</u>

- > Einstellen der eigenen Raum- oder Platznummer
- > Einstellen der Wartenummernbereiche der Schlangen
- > Setzen der Startnummer für den Markenspender
- > akustisches und optisches Signal, wenn der 1. Besucher am Wartemarkenautomaten eine Marke zieht
- 3 m flexibles Anschlusskabel mit Modular-Stecker RJ 12 (andere Kabellängen möglich)
- > Metallgehäuse, grauweiß/kobaltblau
- ➤ Maße: B 116 x H 43 x T 150 mm, 490 g

Tischbedienpult BP 902

- > elektronisch, 1 Aufruftaste, 1 LED-Kontrollleuchte
- akustisches Signal, wenn der 1. Besucher am Wartemarkenautomaten eine Marke zieht
- > als Hilferuftaster einsetzbar

- 3 m flexibles Anschlusskabel mit Modular-Stecker RJ 12 (andere Kabellängen möglich)
- > Metallgehäuse, silbergrau, Maße: B 96 x H 25x T 76 mm
- > Optional: Montageblech für Unter-Tisch-Montage

Tischbedienpult BP 301

> für Aufrufanlagen mit Steuereinheit SE 533 oder für die Aufrufanlage ARAS 300

- > 1 Aufruftaste, 1 LED-Kontrollleuchte
- ➤ Gehäuse wie BP 902

Funktaster FT 502

- > für Aufrufanlagen mit Funksteuereinheit FSE 550
- > grüne Taste zum Aufruf
- > rote Taste zur Besetzanzeige bzw. zum Abwärtszählen
- > 1 LED-Kontrollleuchte
- > Kunststoffgehäuse, anthrazitgrau, inkl. Batterie
- > Maße: B 43 x H 19 x L 73 mm

Steuereinheit SE 560

- > in einer Anzeigetafel integriert
- > inkl. Standardsoftware und Erstkonfiguration
- für bis zu 8 Bedienpulte BP 920 bzw. BP 902, 3 Anzeigetafeln AT 921 bzw. AT 961 oder 2 Anzeigetafeln AT 962 und 2 Wartemarkenspender WM 921

Steuereinheit SE 533

- > in einer Anzeigetafel integriert
- > inkl. Standardsoftware und Erstkonfiguration
- mit 3 analogen Eingängen für bis zu 3 unterschiedliche Raum-, Platz- oder Schalternummern
- > für Wartemarkenspender WM 921A oder WM 921B

Funksteuereinheit SE 550

- > in einer Anzeigetafel integriert
- > inkl. Standardsoftware und Erstkonfiguration
- für bis zu 8 Funktaster (optional 16) mit unterschiedlichen Raum- oder Platznummern
- > für Wartemarkenspender WM 921A oder WM 921B

Netzteil NT 500

- > Steckernetzteil für 230 V-Schukosteckdose
- > mit 0,5 m Modular-Anschlusskabel mit RJ 12-Stecker
- für bis zu 3 Anzeigetafeln AT 921 oder AT 961 oder 2 Anzeigetafeln AT 962

IIIIARAS Aufrufanlagen - ein System für alle Wünsche

ARAS Aufrufanlagen GmbH Wolfener Str. 32-34 Haus A 12681 Berlin Tel: 030/794 894 - 0 Fax: - 44

www.aras-aufrufanlagen.de e-mail: aras@aras.info Weitere Infos:

